

MINI ACTIV



OK



NO

La MINI ACTIV peut être utilisée pour le nettoyage des parois des piscines au fil de l'eau, à condition qu'elle ne soit pas complètement plongée dans l'eau.

Mini monobrosse à batterie

Disponible en 3 versions:

- 1) **Manche court: longueur 33 cm**
- 2) **Manche télescopique moyen: longueur de 76 à 116 cm**
- 3) **Manche télescopique long: longueur de 150 à 250 cm**

Le fonctionnement sur batterie, le manche de différentes tailles, le moteur compact, permettent d'accéder aux points, les plus difficiles, sans l'aide d'échelles ou échafaudages, en totale sécurité.


La tête articulée du moteur permet aux accessoires de travailler dans les meilleures positions endroits les plus difficiles sans l'aide d'échelle ou d'escabeau, cela en sécurité depuis le sol. la housse support batterie très pratique avec bretelles permet de porter la batterie sans aucun effort, cela, durant toute la durée d'autonomie (+/- 4 heures), en laissant l'opérateur complètement libre

Caractéristiques techniques

Poids	MINI ACTIV manche court	1,35 kg
Poids	MINI ACTIV manche moyen	1,63 kg
Poids	MINI ACTIV manche long	2,0 kg
Poids	Batterie+housse+Cable d'alimentation	3,0 kg
Vitesse de rotation moteur	360 tours/minutes	



CODES	DESCRIPTIONS	
MS1502-HH		MINI ACTIV avec manche court (Chargeur batterie et housse porte batterie inclus) (batterie, brosses et accessoires en sus)
MS1502-SH		MINI ACTIV avec manche télescopique moyen (Chargeur batterie et housse porte batterie inclus) (batterie, brosses et accessoires en sus)
MS1502		MINI ACTIV avec manche télescopique long (Chargeur batterie et housse porte batterie inclus) (batterie, brosses et accessoires en sus)
  		

ACCESSOIRES		
CODES		DESCRIPTIONS
MS1038		BROSSE POUR SURFACES DELICATES
MS1041		BROSSE POUR SURFACES DURES (métallique)
MS1039-P		BROSSE DURE
MS1039-SG		BROSSE DURE AVEC IMPLANTATION FIBRES ANTI ECLABOUSSURES
MS1044		BROSSE POUR VITRES
MS1048		BROSSE POUR PLINTHES ET CONTRES - MARCHES
MS1046		PLATEAU ENTRAINEUR
MS1042		BONNET EN COTON
MS1050		BONNET EN MICROFIBRE
MS1052		BONNET EN MICROFIBRE ULTRAFINE
MS1030		EPONGE POUR SURFACES DELICATES
MS1040		EPONGE POUR APPLICATION DE CIRE
MS1025		CABLE
MS1022		ADAPTATEUR POUR ALUME CIGARE
MS1020		ADAPTATEUR POUR BATTERIE
MS1580		CHARGEUR (de série)
850000106		BATTERIE 12 V - 7,2 Ah
MS3013		SUPPORT PORTE-BATTERIE (de série)
023444		DISQUE BLANC 8"
023445		DISQUE ROUGE 8"
023446		DISQUE VERT 8"
023443		DISQUE NOIR 8"
007572		DISQUE GUM 8"
017800		DISQUE SECTOR GUM 8"